Návod k montáži a používání skleníků WEIS-A

Použití:
Polykarbonátové skleníky WEIS-A jsou určeny výhradně k pěstování rostlin.
Využití oceníme v jarním a podzimním období, kdy jsou podmínky k pěstování na volném záhonu nepříznivé. V letních měsících pěstujeme rostliny, které jsou teplotně náročné.

Popis:
Konstrukce je vyrobena z **U** profilů 40x40mm, ze žárově zinkované oceli o síle 0,8mm. Je sešroubována šrouby pomocí spojovacích dílů a výztuh.
Konstrukci lze i dodatečně prodlužovat po jednotlivých modulech.
Mezi volitelné příslušenství patří základna, boční okno, nebo automatický otvírač oken. Automatický otvírač oken lze s ohledem na jeho tlačnou sílu namontovat také do vstupních dveří.
Vchod je dostatečně široký a umožňuje i vjezd stavebního kolečka.
Konstrukce je určena pro umístění na pevný základ. Druh základu zvolte dle vlastní úvahy. V příslušenství je k dispozici ocelová základna se zemními kotvami (rychlá stavba, s minimální náročností), případně betonovou podezdívku. Konstrukce se k základu kotví pomocí šroubů.

Při volbě druhu základu a umístění je třeba vzít v úvahu mimo jiné i tyto okolnosti:
- základ musí zajistit stabilitu konstrukce včetně dovolené zátěže i při teplotách pod 0° C
- terén - povrch okolního území je nutno upravit tak, aby byl zabezpečen odtok srážkových vod od konstrukce
- konstrukce pro skleník má být orientována podélnou osou střešních hřebenů ve směru sever - jih
- konstrukci pro skleník umístěte tak, aby byl skleník vystaven co nejdelší dobu slunečnímu svitu. Zároveň byl chráněn před případným poškozeným polykarbonátu povětrnostními vlivy
- snadný přístup ke vchodu
- výskyt hlodavců, krtků a pod.

Návod k bezpečnému užívání:
Při otevírání vstupního dílu, především za silného větru, je nutno ho přidržovat a následně zajistit proti nežádoucímu pohybu.
Při vstupu do konstrukce a pohybu osob v ní je nutno se vyhýbat styku s konstrukčními prvky jako je příčka nad vstupním otvorem, klika dveří a výztuhy. Neopomeňte na sklon střechy.
Zazimování skleníku v oblastech se sněhem doporučujeme následující zazimování: - při větším zatížení střechy sněhem je třeba ji zbavovat sněhu. Učiňte příslušná bezpečnostní opatření proti eventuelnímu padajícímu sněhu ze střechy, aby nedošlo ke zranění osob, nebo poškození majetku. Demontujte automatický otvírač oken /příslušenství/ a uschovejte ho na suchém místě, kde nemůže dojít k poškození vlivem teplot pod nulou. Uzavřete dveře a okna tak, aby nárazy větru nemohly skleník poškodit.
Likvidace: Kovové části odevzdejte do výkupny sběrných surovin k dalšímu využití. Plastové díly (polykarbonát) odložte na místo určené obcí k ukládání tříděného odpadu.

Postup montáže:
Při montáži, především při manipulaci s profily z pozinkovaného plechu je nutno použít ochranné rukavice proti mechanickému poškození, neboť hrany těchto dílů mohou způsobit poranění. Taktéž při šroubování šroubových spojů je třeba použít maticové klíče příslušné velikosti, aby nedošlo k sesmeknutí klíče a případnému poranění. Doporučujeme provádět montáž ve dvou osobách.
Při vlastní montáži postupujte podle postupu v návodu.
Doporučuje se postupovat tak, že sestavujeme vždy obsah jednoho kartónu. Předejdete tak promíchání jednotlivých profilů.
Konstrukce skleníku je koncipována tak, aby v první fázi došlo ke kompletaci jednotlivých segmentů dle návodu. Například přední a zadní čelo (FW1, FW2) a další.
Jednotlivé profily jsou označeny číslem a označením části, ke které patří, např. FW1, FW2. Pro případ kontroly jsou v návodu uvedeny rozměry jednotlivých profilů.
Po sestavení jednotlivých částí můžete přistoupit ke kompletaci kostrukce skleníku, přesně dle vyobrazení v návodu.
Ocelové střešní hrany ve tvaru „**V**“ připevněte na stranách skleníku viz. obr. na straně 1 po sestavení konstrukce. Zbývající hrany, které tvoří hřeben střechy se montují až po instalaci polykarbonátu.