



VORDICH
GREENHOUSE SOLUTIONS

Čeština

NÁVOD K POUŽITÍ ČASOVAČE "VORDICH"

Upozornění: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ A JEHO ČÁSTI PŘED ZAMRZNUTÍM. PRACOVNÍ TEPLOTA: 5-60°.

Sejměte zařízení z kohoutku a skladujte v suchu a teple.

1. Nabíjecí rozhraní: 5V / Micro USB.
2. Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení podržte stisknuté tlačítko SET po dobu 5 sekund.
3. LCD displej.



4. Jak nastavit automatický program:

Tlačítko SET slouží pro nastavení individuálních parametrů ovládacího panelu. Po stisknutí tlačítka SET se příslušná funkce rozbliká a čeká na nastavení. Dalším stisknutím tlačítka SET přejdete na další možnost a nastavíte další hodnotu. Tlačítko + je pro přidání čísla, tlačítko - je pro odečtení čísla. Pro nastavení počáteční hodiny, intervalu a doby zavlažování počkejte 10 sekund. Jakmile dojde k zobrazení, nastavení programu je připraveno.

Příklad programu:

- A. Zalévejte každé ráno v 8:00 a každý večer ve 20:00 po dobu 5 minut.

Nastavte počáteční hodinu na 8:00, interval nastavte na 12 (hodin) a dobu zavlažování na 5 (minut). Počkejte 10 sekund, časovač spustí svůj první program a poběží 10 minut v 8:00. Časovač nyní bude zavlažovat každý den v 8:00 a 20:00 po dobu 5 minut, dokud program nezměníte.

- B. Zalévejte každé ráno v 8:00 po dobu 10 minut.

Nastavíte počáteční hodinu na 8:00, interval na 24 (hodin) a dobu zavlažování na 10 (minut). Počkejte 10 sekund, časovač spustí svůj první program a poběží 10 minut v 8:00. Časovač nyní bude zavlažovat každý den v 8:00 po dobu 10 minut, dokud program nezměníte.

5. Jak zalévat ručně:

Stiskněte tlačítko MAN pro ruční zavlažování. Stiskněte jej pro spuštění zavlažování a dalším stisknutím zavlažování zastavíte.

6. Jak nastavit zámek:

Chcete-li panel uzamknout, stiskněte současně tlačítko + a tlačítko -. Všechna tlačítka uzamknete. Opětovným současným stisknutím tlačítek všechna tlačítka odemknete.

INSTALACE ČASOVAČE:

Držte jednotku v klidu. Povolte VELKÝ POJISTNÝ KROUŽEK umístěný v horní části časovače, dokud se vnitřní ČERNÁ OBJÍMKA BATERIE neuvolní.

Našroubujte ČERNOU OBJÍMKU BATERIE na baterii/vodovodní kohoutek, dokud nebude pevně utažen a poté ručně utáhněte VELKÝ POJISTNÝ KROUŽEK OBJÍMKY.

Otočte kohoutek, abyste otevřeli průtok vody.

(NEPOUŽÍVEJTE KLEŠTĚ ANI JINÉ NÁŘADÍ K UTÁHNUTÍ OBJÍMKY)

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ:

Pokud voda neteče, zkontrolujte prosím následující:

1. Ujistěte se, že je zdroj vody/kohoutek otevřený
2. Zkontrolujte, zda je baterie v dobrém stavu. Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte ji.