

Návod na automatický zavlažovací systém samospádem pro 60 rostlin s časovačem VORDICH SIMPLE

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Oceníte všechny naše výhody a inovace našich produktů. Dlouholeté výrobní zkušenosti, neustálé zlepšování výroby a kontrola kvality všech našich produktů zajistí, že se o svou sklizeň nebudete muset bát.

Prostudujte si pečlivě tento návod a přísně dodržujte jeho pokyny, abyste zajistili, že systém bude fungovat správně, abyste mohli sbírat bohaté úrody po mnoho let. Náš systém je navržen tak, aby zaléval 60 rostlin.

INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

1. Nainstalujte na barel redukci č.7 a poté k ní připojte adaptér č.8
2. Pro vytvoření potřebného tlaku vody instalujte barel s vodou poblíž skleníku ve výšce alespoň 1m.
3. Vložte přívodní hadici do skleníku a připojte ji k velkému rozdělovači č.3 (obr.1).
4. Určete délku přívodních hadic č.1 procházejících záhony z rozdělovače. Hadici rozstříhejte na segmenty požadované délky a připojte je k výstupům rozdělovače.
5. Na konce přívodních hadic nainstalujte zátky č.6, dle obr. č.2
6. Uřízněte přívodní hadici dle potřeby a nainstalujte malé rozbočovače č.4, viz. obr.3.
7. Ustříhnete hadici kapátka dle potřeby a spojte části hadice kapátky č.5 s malými rozbočkami č.4, viz. obr. 4.
8. Nainstalujte kapátka poblíž rostlin, viz. obr. č.5.



TIPY A TRIKY

Rozdělovače, zátky a odkapávače se snadno zasunou do hadic, pokud jsou konce hadic předem namočené v horké vodě.

Hadice neohýbejte.

Nezapomeňte vyčistit kapátka, pokud jsou ucpaná. POZOR! Abyste zabránili ucpávání kapátek, voda používána k zavlažování by neměla obsahovat pevné mechanické částice.

Připojte zavlažovací systém k zahradnímu vodovodu, nebo čerpadlu ponořenému v jezírku, či vodní nádrži. Mějte na paměti, že voda pro zavlažování by měla být dostatečně teplá. Voda z hlavního vodovodu, nebo studny má obvykle nízkou teplotu a není vhodná k zavlažování kurek a rajčat bez předchozího ohřátí na vhodnou teplotu.

Zavlažovací časovač můžete po otevření kohoutku nastavit a zavlažování se provádí automaticky.

Pokud umístíte jedno z kapátek do odměrky na nastavenou dobu zalévání, můžete přesně určit průtok vody.

Množství vody přiváděné ke kořenům rostliny lze zvýšit instalací dvou nebo více kapátek v její blízkosti.

CONTENTS OF DELIVERY

Přívodní hadice 7/9 mm	Odkapávací hadice 4/6 mm	Velký rozdělovač	Malý rozdělovač	Kapátko	Záslepka pro přívodní hadici	Redukce na barel	Adaptér	Kohoutková přípojka	Časovač zavlažování
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 metrů	17 metrů	1 ks	30 kusů	60 kusů	3 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Propojuje zdroj vody s velkým rozdělovačem a také propojuje velký rozdělovač se záhony	Propojuje malé rozdělovače s kapátkem	Rozvádí přívodní hadice do záhonů	Propojuje přívodní hadice	Instaluje se ke kořeni každé rostliny	Zastaví vodu na konci přívodní hadice	Připojuje kohoutek k barelu	Rídí průtok vody	Připojuje kohoutek k přívodní hadici	Pro automatizaci zavlažování (pro systémy s časovačem)

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Systém není určen pro provoz v zimě, takže na konci sezóny byste měli:

1. Vypusťte vodu ze sudu a hadic.
2. Vyčistěte hadice, rozdělovače a odkapávače od nečistot.

Zavlažovací systém skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Zálahový systém lze přepravovat jakýmkoli dopravním prostředkem za předpokladu, že je chráněn před účinky srážek, vlhkosti a teplotních změn.

ZÁRUKA

Výrobce je odpovědný za dodání všech dílů a také za výměnu vadných dílů systému kapkové závlahy v souladu s tímto návodem. Záruka výrobce na zavlažovací systém je 24 měsíců.

V případě uplatnění záruky kontaktujte prodejce.

Záruční povinnosti se nevztahují na následující případy:

1. Instalace zavlažovacího systému v rozporu s požadavky tohoto návodu.
2. Mechanické poškození, porušení pravidel pro skladování a provoz systému.
3. Použití systému a jeho prvků pro jiné účely.